Panasonic

かんたんガイド　食器洗い乾燥機(家庭用) NP-TR3

このガイドでは操作の基本を簡単にご案内しています。ご使用の前に、取扱説明書の「安全上のご注意」を必ずお読みのうえ、正しく安全にお使いください。

1 残さいを捨て食器を入れる



あらかじめつけ置き・水洗いして取り除くもの

- ●固いもの（ポンプの故障の原因）
  つまようじ・魚の骨・輪ゴムなど
- ●細かい残さい（再付着の原因）
  七味・ゴマ・ふりかけ
- ●魚の皮など（異臭の原因）
- ●油の固まりなどのひどい汚れ
  （再付着の原因）



2 食器洗い乾燥機専用の洗剤を入れる



必ず「専用洗剤入れ」に入れる

標準量目安	約5g

●油汚れの多い場合（サラダオイル含む）
→標準量の約２倍

3 コースを選び、スタート 一時停止を押す

（ブザーが鳴ったら終了）

- ■標準（食後すぐのときに）
- ■強力（数時間後や油汚れに）
- ■スピーディ（軽い汚れをスピーディに）
- ■ゆとり（電気代の節約に＊）
- ■低温ソフト（熱に弱い食器に）
- ■乾燥のみ（手洗いした食器の乾燥に）
- ■80℃すすぎ
  （80℃のお湯ですすぎたいときに）
  ※各コースと組み合わせて使います。

（取扱説明書P.17）

4 庫内が冷えてから残さいフィルターをそうじする



残さいフィルターの下に水が残りますが、排水ポンプの構造上、残るものであり、異常ではありません。



●庫内のお手入れ
（取扱説明書P.18）


＊消費電力量：「標準」コース約0.78kWh、「ゆとり」コース約0.63kWh
（社）日本電機工業会・自主基準「食器洗い乾燥機の性能測定方法（2008年3月5日改正）」による。
・洗いの最高温度：約45℃（標準コース約52℃）
・乾燥：送風乾燥（余熱を利用し、ヒーターに通電しないで乾燥）
・時間：標準コースの約2倍

●写真は説明イメージのため、実際とは異なります。

注意

洗浄水で飛ばされやすい軽いものや、ふきんなどは入れない
（ヒーターカバーに落ちると・発煙・焦げ・変形・においの原因）

- ●プラスチックのスプーン・ふた
- ●ふきん・スポンジなど
- ●哺乳瓶の乳首
- ●発泡スチロール容器



※この他にも洗えないものがあります。
（取扱説明書P.10）

落ちない汚れ

●手洗いでも落としにくい汚れは、洗えません。
→汚れ部分をスポンジ等でこすり落とすと洗えます。




グラタンの焦げ付き　なべの焦げ付き　茶わん蒸しのこびり付き

食器／調理器具を入れる

汚れた面は ➡ 方向に向ける
（向きが違うと、洗い上がりが悪くなります）

噴射水がよく当たるように汚れた面は斜め内側に傾けて置く



●詳しくは取扱説明書をご覧ください。